

A10W

ROCWARE®



Quick Start Guide

Pack List

Lista de embalaje (ES)

Lista de embalagem (PT)

Elenco imballaggio (IT)

装箱清单 (CN)

裝箱清單 (TC)

Verpackungsliste (DE)

梱包リスト (JP)

Liste de Box (FR)

Упаковочный список (RU)

ةئبعتلال ةمئاق (AR)

포장 명세서 (KO)


पैकगि सूची (HI)




Main Microphone x 1



Extension Microphone x 2 (Optional)



Extension Microphone USB Cable x 2 (Optional)



Power Cable x 1



Wireless Adapter x 1



Quick Start Guide x 1

Appearance

Apariencia (ES)

A aparência (PT)

l'aspetto (IT)

外观 (CN)

外觀 (TC)

Aussehen (DE)

外觀です (JP)





l'aspect (FR)

Внешн вид (RU)

رهظملا (AR)

외관 (KO)

बाहरी (HI)



Light Indicator

Indicador luminoso (ES)

Indicador de Luz (PT)

Indicatore luminoso (IT)

指示灯 (CN)

指示燈 (TC)

Leuchtanzeige (DE)

ライトインジケーター (JP)

Indicateur lumineux (FR)

Световой индикатор (RU)

يئوض رشؤم (AR)

표시등 (KO)

हल्का सूचक (HI)

Light Indicator	Device Status
Green	Microphone is working
Red	Microphone is muted
Orange	Booting up/Upgrading firmware
Clockwise Rotation	Connecting to the computer USB port
Counterclockwise Rotation	Disconnecting to the computer USB port

Connection

Conexión de conexión (ES)

Ligação (PT)

Connessione (IT)

连线 (CN)

連線 (TC)

Verbindung (DE)

せつぞくせん (JP)

Connexion (FR)

Подключение к интернету (RU)

طبر (AR)


연결 (KO)

कनेक्शन (HI)

A. Connect Computer



B. Connect Extension Microphone





FAQ

Preguntas frecuentes (ES)

Perguntas frequentes (PT)

Domande frequenti (IT)

常见问题 (CN)

常見問題 (TC)

Häufig gestellte Fragen (DE)

よくある質問 (JP)

Foire aux questions (FR)

Часто задаваемые вопросы (RU)

ةوعئاشل اةلئسألأ (AR)

자주 묻는 질문 (KO)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (HI)

Problem Phenomenon

The dual-layer USB ports on the computer's back panel, with one USB port connected to the main microphone and another USB port connected to a USB 3.0 flash drive, are causing interference and stuttering in the signal of the main microphone.

Reason for Problem

- 1) After connecting USB 3.0 devices, broadband interference is generated, causing same-frequency interference for wireless keyboards and mice operating in the 2.4GHz band, resulting in reception blockage and causing stuttering issues.
- 2) After connecting USB 3.0 device and the main microphone to the dual-layer USB ports on the computer's rear panel, the close proximity between the two USB ports causes significant interference, affecting the functionality of the main microphone.

Solution for Problem

To avoid mutual interference, it is recommended to avoid using both USB ports on the computer's rear panel simultaneously. Instead, try plugging one device into the front panel and another into the rear panel.

Warranty | Copyright

If failure caused by non-human causes occurs within three years from the product's purchase date, you may enjoy the warranty service of the product.
Copyright © ROCWARE 2024. All rights reserved. (EN)

Si una falla causada por causas no humanas ocurre dentro de tres años desde la fecha de compra del producto, puede disfrutar del servicio de garantía del producto.
Derechos de autor © ROCWARE 2024. Todos los derechos reservados. (ES)

Se uma falha causada por causas não humanas ocorrer dentro de três anos a partir da data de compra do produto, você pode usufruir do serviço de garantia do produto.
Copyright © ROCWARE 2024. Todos os direitos reservados. (PT)

Se si verifica un guasto causato da cause non umane entro tre anni dalla data di acquisto del prodotto, è possibile usufruire del servizio di garanzia del prodotto.
Copyright © ROCWARE 2024. Tutti i diritti riservati. (IT)

如果产品购买日期起的三年内发生非人为原因引起的故障，您可以享受产品的保修服务。
版权所有 © ROCWARE 2024。保留所有权利。(CN)

如果產品購買日期起的三年內發生非人為原因引起的故障，您可以享受產品的保修服務。
版權所有 © ROCWARE 2024。保留所有權利。(TC)

Wenn innerhalb von drei Jahren ab dem Kaufdatum des Produkts ein Ausfall aufgrund nicht menschlicher Ursachen auftritt, können Sie den Garantieservice des Produkts in Anspruch nehmen.
Copyright © ROCWARE 2024. Alle Rechte vorbehalten. (DE)

製品の購入日から3年以内に人為的な原因以外の故障が発生した場合、製品の保証サービスを利用できません。
Copyright © ROCWARE 2024。全著作権所有。(JP)

Si une défaillance due à des causes non humaines survient dans les trois ans suivant la date d'achat du produit, vous pouvez bénéficier du service de garantie du produit.
Copyright © ROCWARE 2024. Tous droits réservés. (FR)

Если отказ, вызванный нечеловеческими причинами, произойдет в течение трех лет с момента покупки продукта, вы можете воспользоваться гарантийным обслуживанием продукта.
Copyright © ROCWARE 2024. Все права защищены. (RU)

ج.ت.ن.ل.ل نامضل لة قةذخ نم ةداقتسالا لکن کمي.ج.ت.ن.ل.ل ءاوش غي رات نم شاوئس ءالائ لالغ ءي رشب ريغ بابسأ ببسب ل طع ءدج اذا
رشن ءاوع باظلا قوقج © ROCWARE 2024 ءوظوم قوقح ل اعيمج. (AR)

제품 구매일로부터 3년 이내에 인위적인 이유가 아닌 고장이 발생한 경우 제품의 보증 서비스를 받을 수 있습니다.
Copyright © ROCWARE 2024. 판권 소유. (KO)

यदि उत्पाद की खरीद तारीख से तीन वर्ष के भीतर गैर-मानव कारणों से खराबी होती है, आप उत्पाद की वारंटी सेवा का आनंद ले सकते हैं।
कॉपीराइट © ROCWARE 2024. सभी अधिकार सुरक्षित हैं। (HI)

ROCWARE®

Rocware Corporation

3-1, No.2 Honghui Industrial Park, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, China
www.rocware.com

Part No.
079.79.11010168_V1.0